

## Expositor combinado de Llave de vaso y vasos con destornillador, 325 pzs., 1/2"



de chapa de acero, de sobremesa o para colgar, ambos cargadores fácilmente recargables, gracias a la parte superior desmontable; separaciones ajustables por sistema de listones que permiten componer los surtidos a elección del usuario, suplemento acoplable con cama de espuma de polietileno, para la colocación vertical de llaves de vaso con destornillador reductores/amplidores.

Details	
Code-No.	00050650083
Art. No.	50-65-M
pcs.	325
Weight	40098
Packaging unit	1

**Details**

EAN	4024089004779
Embalaje	cartulina

**Contenido**

Code-No.	Nombre	Cantidad
00040150083	Reductor, 3/8" x 1/2", 3/8"	4
00050141083	Reductor, 1/2" x 3/8"	4
00050300183	Llaves de vaso para tornillos ranurados, 1/2", 8	10
00050300283	Llaves de vaso para tornillos ranurados, 1/2", 8	10
00050300383	Llaves de vaso para tornillos ranurados, 1/2", 10	10
00050300483	Llaves de vaso para tornillos ranurados, 1/2", 12	10
00050300583	Llaves de vaso para tornillos ranurados, 1/2", 14	10
00050310183	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 4 mm	9
00050310283	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 5 mm	9
00050310383	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 6 mm	9
00050310483	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 8 mm	9
00050310583	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 10 mm	9
00050310683	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 12 mm	9
00050310783	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 14 mm	9
00050310883	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 17 mm	9
00050310983	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 19 mm	9
00050311083	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 8 mm	8
00050311183	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 10 mm	8
00050311283	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 8 mm	4
00050311383	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 7 mm	4
00050311483	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 5 mm	4
00050311583	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 6 mm	4
00050311683	Llaves de vaso para tornillos de hexágono interior, 1/2", 6 mm	4
00050320283	Llaves de vaso para tornillos de ranura en cruz PHILLIPS-RECESS, 1/2", 2	10
00050320383	Llaves de vaso para tornillos de ranura en cruz PHILLIPS-RECESS, 1/2", 3	10

Code-No.	Nombre	Cantidad
00050330283	Llaves de vaso para tornillos multipunto interiores, 1/2", M 6	10
00050330383	Llaves de vaso para tornillos multipunto interiores, 1/2", M 8	10
00050330483	Llaves de vaso para tornillos multipunto interiores, 1/2", M 8	4
00050330583	Llaves de vaso para tornillos multipunto interiores, 1/2", M 10	10
00050330683	Llaves de vaso para tornillos multipunto interiores, 1/2", M 10	4
00050330783	Llaves de vaso para tornillos multipunto interiores, 1/2", M 12	10
00050330883	Llaves de vaso para tornillos multipunto interiores, 1/2", M 12	4
00050331183	Llaves de vaso para tornillos multipunto interiores, 1/2", M 12	4
00050350283	Llaves de vaso para tornillos en cruz POZIDRIV <sup>®</sup> , 1/2", 2	10
00050350383	Llaves de vaso para tornillos en cruz POZIDRIV <sup>®</sup> , 1/2", 3	10
00050362083	Llaves de vaso para tornillos TORX <sup>®</sup> interiores, 1/2", T 20	9
00050362583	Llaves de vaso para tornillos TORX <sup>®</sup> interiores, 1/2", T 25	9
00050363083	Llaves de vaso para tornillos TORX <sup>®</sup> interiores, 1/2", T 30	9
00050364083	Llaves de vaso para tornillos TORX <sup>®</sup> interiores, 1/2", T 40	9
00050364583	Llaves de vaso para tornillos TORX <sup>®</sup> interiores, 1/2", T 45	9
00050365083	Llaves de vaso para tornillos TORX <sup>®</sup> interiores, 1/2", T 50	9